Original		Sustituto	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CH LIST	CH List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
MOUSE	Recall / Mouse	RETURN BACK	Back / Return
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Sustituto	
PIC.MODE	Pic. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		<<	TUNE-	<< / Tune-
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		>>	TUNE+	>> / Tune+
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	Home	SHIFT + HOME / MENU	Shift + Menu /				
	Settings	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /				
FAV	Fav	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA / DISPLAY	Shift + Display / Media				
INDEX	Index	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top				
REVEAL	Reveal	SIZE / ZOOM	Zoom / Size				
TEXT	Text	GOTO / TEXT	Text / Goto				
SUBTITLE	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ				
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /				
SIZE	Play / Size	SLOW	Play / Slow				
SUBPAGE	Pause /	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				