Mandis shop

Panasonic EUR643805

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AUX	AUX	TIMER AV	AV
TUNER/BAND	Tuner/Band	SEARCH TV/R	TV/R
PRES	Preset Down	CH −	Ch -
PRESET	Preset Up	CH +	Ch +
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
DISC	Disc	-/-- GUIDE	Guide
DISC 1	Disc 1	1	1
DISC 2	Disc 2	2	2
DISC 3	Disc 3	3	3
DISC 4	Disc 4	4	4
DISC 5 /CD	Disc 5	5	5
DISC 1	I<<	<<	I<<
DISC 2	>>I	>>	>>I

Original		Sustituto	
DISC 3	Play	PLAY MODE	Play
DISC 4	Pause		Pause
DISC 5 /CD	Stop / CD		Stop
TAPE	Tape	APP MEDIA	Media
V.BASS	V. Bass	SOUND DUAL	Dual
PRES ON/FLAT	EQ On/Flat	AD SUBT	Subt
ET EQ MODE	EQ Mode	PICTURE FORMAT	Format
UME +	Volume+	+ VOL	Vol +
— VOL	Volume-	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute