Mandis shop

CT01

Original		Sustituto	
Power	Power	Power	Power
Reset	Reset	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Shift	Shift	SMART	Smart / List
Interval	Interval	DISPLAY	Display / Media
Clock	Clock	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Up	Up	Up	Up

Original		Sustituto	
Left	Left	Left	Left
ENTER	Enter	OK	OK
Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down
Exit	Exit	EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Edit	Edit	BACK	Back / Return
F1	F1	SOUND	Sound / Title
F2	F2	AUDIO	Audio / Lang I/II
F3	F3	SUBTITLE	Subtitle / EQ
F4	F4	SURROUND	Eject / Surround
F5	F5	PICTURE	Picture / Format
F6	F6	ZOOM	Zoom / Size
F7	F7	SLEEP	Sleep / Timer
F8	F8	TV/RADIO	TV/Radio /
F9	F9	D.MENU	D.Menu / Top
F10	F10	SETUP	Setup / OPT /
F11	F11	TEXT	Text / Goto