Original	Sustituto	Original	Sustituto
EPG	Guide / EPG / -/--	0	0
M / P	Display / Media	RECALL	Back / Return
FAV	Fav / Marker / PC	TIMER	Sleep / Timer
POWER	Power	MENU	Menu / Home
1	1	UP / CH+	Up
2	2	P+	Shift + CH+ /
3	3	P+	>>I / Preset+
MUTE	Mute / Dimmer	LEFT / V-	Left
4	4	V-	Vol -
5	5	CH-	CH- / Page-
6	6	OK	OK
AUDIO	Audio / Lang I/II	RIGHT / V+	Right
7	7	V+	Vol +
8	8	CH+	CH+ / Page+
9	9	EXIT	Exit / Cancel / Clear
TEXT	Text / Goto	DOWN / CH-	Down
INFO	Info / Angle	P-	Shift + CH- / Page-

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
P-	P-	PRESET-	I<< / Preset-				
TV/SAT	TV/SAT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
TV/SAT	RED / TV/SAT	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
TV/♫	TV/RADIO	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
TV/♫	GREEN /	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
ZOOM	YELLOW /	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
ZOOM	ZOOM	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
LIST	BLUE / LIST	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
LIST	LIST	LIST SMART	Smart / List				