Original	Sustituto	Original	Sustituto
Audio+	SHIFT + VOL+	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Reveal	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Update	LIST SMART	Smart / List	Audio-	SHIFT + VOL-	Shift + Vol -
Bright- Sys	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /	3	CD-STB 3	3
Bright+ Mode	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /	Tone-	TUNE-	<< / Tune-
AV 2	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS	Tone+	TUNE+	>> / Tune+
4	VIDEO 4	4	Color+ P.Std	FORMAT PICTURE	Picture / Format
5	TAPE 5	5	Contrast+	PRESET+	>>I / Preset+
6	TUNER 6	6	Color- S.Std	TITLE SOUND	Sound / Title
7	AUX-HDD 7	7	Contrast-	PRESET-	I<< / Preset-
8	USB 8	8	Surround	SURROUND	Eject / Surround
9	BLUETOOTH 9	9	Nicam/Mono	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	Level L	SHIFT +	Shift + Left
0/10	HDMI-SAT 0	0	Level R/Woofer	SHIFT +	Shift + Right
2. Fav P/C 2.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	Txt Stop	HOLD	Stop / Hold

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Info	Info / Angle	Volume+	Vol +
Subt. List	Subtitle / EQ	Chan. Up	CH+ / Page+
Sleep Timer	Sleep / Timer	Volume-	Vol -
Return TV	TV/Radio /	Menu audio	Audio / Lang I/II
Menu video	D. Menu / Top	Chan. Down	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1	1
Txt Expand	Zoom / Size	2	2
TV/AV	AV / Input / RDS		
Menu	Menu / Home		
Menu Up	Up		
On/Off	Power		
Menu Left	Left		
OK Enter	OK		
Menu Right	Right		
Menu Off	Exit / Cancel / Clear		
Menu Down	Down		
Back	Back / Return		