Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
DTV/ATV	DTV/ ATV	MEDIA DISPLAY	Displ ay / Medi a
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	- / - -	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	Recal l	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Titl e
ASPECT	Aspect	SIZE ZOOM	Zoom / Si ze

Original		Sustituto	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Sour ce	RDS AV INPUT	AV / I nput / RDS
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT CANCEL	Exi t / Cancel / Cl ear
i	i	ANGLE INFO	I nfo / Angl e
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Left		Left
ENTER	Ent er	OK	OK
V+	V+	VOL +	Vol +
V-	V-	VOL -	Vol -
	Mut e	DIMMER MUTE	Mut e / Di mmer
MTS	MTS	SURROUND	Ej ect / Sur round
	Ti mer	TIMER SLEEP	Sl eep / Ti mer
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P-	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netf l i x / Sear ch

Original		Sustituto	
	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
TTX	TTX	GOTO / TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ
REPEAT / DTV/ RADIO	DTV/ Radio/ Repeat	PROGRAM / TV/ RADIO	TV/ Radio /
LIST	List	LIST / SMART	Smart / List
FAV	FAV	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EPG	EPG	-/-- / GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original		Sustituto	
REC MENU	Rec Menu	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top
T.SHIFT	T-Shift	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /
STILL	Still	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II