Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2ABC	2	DVD 2	2
3DEF	3	CD-STB 3	3
4GHI	4	VIDEO 4	4
5JKL	5	TAPE 5	5
6MNO	6	TUNER 6	6
7PQRS	7	AUX-HDD 7	7
8TUV	8	USB 8	8
9WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
Smart TV	Smart Tv	LIST SMART	Smart / List
0SPACE	0	HDMI-SAT 0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up

Original		Sustituto	
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
V+	Vol +	VOL +	Vol +
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
V-	Vol -	VOL -	Vol -
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
P-	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LIST	List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
PRE-CH	Fav / Marker / PC		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		