Original		Sustituto	
	Power		Power
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	HDMI - SAT 0	0
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
V +	Vol +	VOL +	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original		Sustituto	
V −	Vol -	VOL −	Vol -
	Home	HOME MENU	Menu / Home
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
G	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Play	SLOW	Play / Slow

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Stop	Stop / Hold		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		