Original	Sustituto	Original	Sustituto
Mute	Mute / Dimmer	3	3
[i+]	Info / Angle	Timer On	Picture / Format
Power	Power	4	4
Eject	Eject / Surround	5	5
On Timer	Setup / OPT /	6	6
[ ]	Audio / Lang I/II	Timer REC/On/Off	Shift + Sleep / Timer
[=]	Text / Goto	7	7
Input	AV / Input / RDS	8	8
Sleep	Sleep / Timer	9	9
Up	Up	Timer REC/Clear	Zoom / Size
Menu	Menu / Home	-/--	Guide / EPG / -/--
Back	Back / Return	0	0
Down	Down	C	Exit / Cancel / Clear
OK	OK	Vol +	Vol +
Show View	Smart / List	Progr+	CH+ / Page+
1	1	Red	Red / Netflix / Search
2	2	Green	Green / APP / Repeat

Original		Sustituto	
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Vol -	VOL	Vol -
	Porgr-	CH PAGE	CH- / Page-
REC	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode
QUICK TIMER	Quick Timer	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
TAPE SPEED	Tape Speed	TITLE SOUND	Sound / Title
COUNTER RESET	Counter Reset	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
REPLAY	Replay	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Index Search I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Index Search >>I	PRESET+	>>I / Preset+
REW	<< REW	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FF	>> FF	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold