Original		Sustituto	
Open/Close	OPEN/CLOSE	SURROUND	Eject / Surround
Power			Power
Bluetooth	BLUETOOTH	SHIFT + 9	Shift + 9
USB	USB	SHIFT + 8	Shift + 8
AUX/Digital	AUX/DIGITAL	SHIFT + 7	Shift + 7
Net	NET	SHIFT + DISPLAY	Shift + Display / Media
Tuner	TUNER	SHIFT + 6	Shift + 6
CD	CD	SHIFT + 3	Shift + 3
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Sustituto	
Memory	MEMORY	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	0	0
Option	OPTION	SETUP	Setup / OPT /
I<</<<	I<</<<	TUNE-	<< / Tune-
>>/>>I	>>/>>I	TUNE+	>> / Tune+
Up			Up
Left			Left
Enter	ENTER	OK	OK
Right			Right
Down			Down
Stop		HOLD	Stop / Hold
Play	▷/II	SLOW	Play / Slow
Pause	▷/II	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
Volume+	VOLUME	VOL +	Vol +
Mute	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Volume-	VOLUME	VOL -	Vol -
Repeat	REPEAT	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Shuffle	Blue / Prime Video / Random		
Display	Display / Media		
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer		
Sleep	Sleep / Timer		
Home	Menu / Home		
Favorites A	Sound / Title		
Favorites B	Audio / Lang I/II		
Favorites C	Subtitle / EQ		