Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute		MUTE
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MOVIE	Movie	MEDIA	MEDIA
FAV	FAV/ Repeat	FAV 2. P/C	P/C / FAV
LANG MENU	Menu	MENU	MENU
LANG MENU	Lang		Audio
EPG	EPG	EPG 1. -/--	-/-- / EPG

Original		Sustituto	
INFO	Info	INFO	INFO
EXIT	Exit	EXIT	EXIT
CH+	Up		UP
CH-	Down		DOWN
VOL+	Right		RIGHT
VOL-	Left		LEFT
OK	OK	OK	OK
CH+	CH+	CH +	CH +
CH-	CH-	CH -	CH -
VOL+	Vol +	VOL +	VOL +
VOL-	Vol -	VOL -	VOL -
REC	Rec		Rec
TEXT	Stop		Stop
TV/RADIO	Play		Play
PAUSE	Pause		Pause
I<		First	
>I		Last	

Original		Sustituto	
ALT	<</Alt		Rewind
LIST	>>/List		Fast Forward
REC	Red	A	Red (A)
TEXT	Blue	D	Blue (D)
TV/RADIO	Green	B	Green (B)
PAUSE	Yellow	C	Yellow (C)
TEXT	Text	TEXT	TEXT
TV/RADIO	Tv/Radio	TV/R	TV/R
AUDIO	Audio	OPT+	OPT+
SUBT	Subt		Subt.
ZOOM	Zoom	WIDE	WIDE
DEVICE	Device	SRC	SRC
TIME SHIFT	Time Shift	V-FOR	V-FOR
FILE	File	BACK	BACK
MOSAIC	Mosaic	VOD	VOD
A-SCAN GO TO	A. Scan/Goto	SHIFT + VOD	Shift + VOD

Original	Sustituto