Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
REP	REP	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
REC LIST	Rec List	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
CH/LIST	CH List	LIST SMART	Smart / List
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
⏏	Eject	SURROUND ⏏	Eject / Surround
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Sustituto	
▲	Up	▲	Up
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original	Sustituto	Original	Sustituto
0	0	Title / Revea	Shift + Sound / Title
Recall	Back / Return	PRO	Shift + Display / Media
Fav	Fav / Marker / PC	LAN / Hold	Shift + Smart / List
Vol +	Vol +	Size / A-B	Zoom / Size
Picture	Picture / Format	Goto / Subpage	Text / Goto
Nicam / A2	Audio / Lang I/II	Index / Slow	Info / Angle
CH +	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Sound	Sound / Title		
Sleep	Sleep / Timer		
CH -	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / Screen	Blue / Prime Video / Random		
Setup / TV/Txt	Setup / OPT /		
D-Menu / Cancel	D.Menu / Top Menu		