Original		Sustituto	
Power		Power	
Mute		Mute / Dimmer	
DTV		Shift + 1	
DTV		TV/Radio /	
Radio		Shift + TV/Radio / Program	
Radio		Shift + 6	
USB		Shift + 8	
DVD		Shift + 2	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	

Original		Sustituto	
Tv Guide		Guide / EPG / -/--	
0	0	0	0
Recall		Back / Return	
Vol +		Vol +	
P. Mode		Picture / Format	
CH+		CH+ / Page+	
S. Mode		Sound / Title	
Vol -		Vol -	
FAV		Fav / Marker / PC	
CH-		CH- / Page-	
Menu		Menu / Home	
Up		Up	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Source		AV / Input / RDS	

Original	Sustituto
Down	Down
Info	Info / Angle
Aspect	Shift + Picture / Format
Sleep	Sleep / Timer
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Text	Text / Goto
Text Hold	Shift + Stop /
Zoom/Text/DVD	Zoom / Size
Power/Display	Display / Media
Power/Display	Shift + Power
DVD Menu	D.Menu / Top
Rec	Rec / Rec Mode
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Stop/Eject	Stop / Hold
Stop/Eject	Eject / Surround

Original	Sustituto
Rec List/DVD	Setup / OPT /
Rec List/DVD	Smart / List
<< PVR/DVD	<< / Tune-
>> PVR/DVD	>> / Tune+
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Red/Goto	Shift + Text /
Red/Goto	Red / Netflix / Search
Green/A-B	Green / APP / Repeat
Green/A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Yellow/Angle/3D	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow/Angle/3D	Shift + Info / Angle
Blue/Repeat	Blue / Prime Video / Random
Blue/Repeat	Shift + Green / APP /