Original		Sustituto	
Power		Power	
Audio		Audio / Lang I/II	
Mute		Mute / Dimmer	
Tv/R		TV/Radio /	
Sub-T		Subtitle / EQ	
EPG		Guide / EPG / -/--	
Text		Text / Goto	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
Favor		Fav / Marker / PC	

Original		Sustituto	
0		0	
Last		Back / Return	
Menu		Menu / Home	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Up		Up	
CH+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Vol +		Vol +	
Info		Info / Angle	
CH-		CH- / Page-	
Down		Down	
Mode		Smart / List	
PVR		Display / Media	
USB		Shift + 8	

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				