Original		Sustituto	
	Mute		Mute / Dimmer
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Guide / EPG / -/--
	0		0
	AV / TV		AV / Input / RDS
	Menu		Menu / Home
	PR +		CH+ / Page+
	PR +		Up

Original		Sustituto	
	TXT		Text / Goto
	Vol -		Vol -
	Vol -		Left
	OK		OK
	Vol +		Vol +
	Vol +		Right
	SWAP		Back / Return
	PR -		CH- / Page-
	PR -		Down
	16:9		Picture / Format
	White / i		Info / Angle
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Stop		Stop / Hold
	Reveal		Display / Media

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Double	Smart / List		
SUB	Subtitle / EQ		
MIX	Shift + Text /		
Update	Setup / OPT /		