Original		Sustituto	
STANDBY	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	Vol -	VOL −	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Sustituto	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Text	REPEAT TEXT	Text
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
II	Pause	II	Pause
	Yellow	C	Yellow
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Bl ue	Bl ue		
Tv/ Radi o	TV/ R		