Original		Sustituto	
Power		Power	
Mute		Mute	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
-/--		SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
A/B		PRE-CH	Pre Ch
Red		Red	
Green		Green	
Yellow		Yellow	

Original		Sustituto	
Blue		D	Blue
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
OK		OK	Ok
SFI / EPG		GUIDE	Guide
Recall / Exit		EXIT	Exit
Info		INFO	Info
Tv/ Radio		TV/R	TV/R
Menu		MENU	Menu
Prog+		CH +	Ch +
Prog-		CH -	Ch -
Vol +		VOL +	Vol +
Vol -		VOL -	Vol -
Hilfe		OPT	Options
TXT		TEXT	Text

Original	Sustituto	Original	Sustituto
STOP Stop	Stop		
EXT EXT	TIMER AV		
V	HOME SMART		