Original		Sustituto		Original		Sustituto	
POWER	Power		Power	LP	LP	LIST SMART	Smart / List
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround	STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
TV/VCR	Tv/VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	P/STILL	P/Still	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	REC/ITR	Rec/ITR	REC MODE	Rec / Rec Mode
MENU i	i/Menu	HOME MENU	Menu / Home	REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
PROG.	Up		Up	PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PROG.	Prog Up	CH PAGE +	CH+ / Page+	FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
AV TV AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	1	1	TV 1	1
VOL	Left		Left	2	2	DVD 2	2
VOL	Vol -	VOL −	Vol -	3	3	CD-STB 3	3
CLK/CNT OK	OK/CLK/CNT	OK	OK	ez POWER OFF	eZ Power Off	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
VOL	Right		Right	4	4	VIDEO 4	4
VOL	Vol +	VOL +	Vol +	5	5	TAPE 5	5
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	6	6	TUNER 6	6
PROG.	Down		Down	ez REPEAT	eZ Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PROG.	Prog Down	CH PAGE −	CH- / Page-	7	7	AUX-HDD 7	7
CM SKIP	CM Skip	RETURN BACK	Back / Return	8	8	USB 8	8

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
9	9	BLUETOOTH 9	9				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
C.LOCK	C. Lock	MEDIA DISPLAY	Di spl ay / Medi a				

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
POWER	Power		Power				
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
AV TV AV	Tv AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
PROG.	Prog Up	CH PAGE +	CH+ / Page+				
PROG.	Prog Down	CH PAGE −	CH- / Page-				
VOL	Vol +	VOL +	Vol +				
VOL	Vol -	VOL −	Vol -				