Mandis shop

MUSTEK RMC-V300

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
TV SYS.	TV Sys.	SEARCH TV/R	TV/R
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
EJECT	⏏ Eject	CLEAR EXIT	Exit
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
REPEAT A-B	Repeat A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text

Original		Sustituto	
REPEAT 1/ALL	Repeat 1/All	REPEAT TEXT	Text
GOTO	Goto	-/-- GUIDE	Guide
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PBC	PBC	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TITLE	Title	APP MEDIA	Media
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
PREV.	⏮ Prev.	⏮	I<<
NEXT	⏭ Next	⏭	>>I
F.BWD	◀◀ F.BWD	◀◀	<<
F.FWD	▶▶ F.FWD	▶▶	>>
PAUSE/STEP	⏯ Pause / Step	⏸	Pause
STOP	■ Stop	■	Stop

Original		Sustituto	
	Up		Up
	Left		Left
PLAY/SEL	▶/↵ Play/Sel	OK	Ok
PLAY/SEL	▶/↵ Play/Sel	PLAY MODE	Play
	Right		Right
	Down		Down
SLOW	◀▶ Slow	DISC NAV LIST	List
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
# KEY	Key #	A	Red
KEY ♭	Key b	B	Green
+ ECHO	Echo+	+ CH	Ch +
ECHO −	Echo-	CH −	Ch -
VOCAL	Vocal	C	Yellow
SURROUND	Surround	D	Blue

Original	Sustituto