Original		Sustituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
FAV	FAV	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	0	0
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Sustituto	
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
?	?	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
@	@	ANGLE INFO	Info / Angle
	Vol +	VOL	Vol +
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Sustituto		Original	Sustituto
P-	P-	CH- / Page-	CH- / Page-		
I<	I<	I<< / Preset-	I<< / Preset-		
>I	>I	>>I / Preset+	>>I / Preset+		
<<	<<	<< / Tune-	<< / Tune-		
>>	>>	>> / Tune+	>> / Tune+		
Rec	Rec	Rec / Rec Mode	Rec / Rec Mode		
Play	Play	Play / Slow	Play / Slow		
Pause	Pause	Pause / Step / Freeze	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop	Stop / Hold	Stop / Hold		
3D	3D	Picture / Format	Picture / Format		
Langs	Langs	Audio / Lang I/II	Audio / Lang I/II		
[...]..	[...]..	Subtitle / EQ	Subtitle / EQ		
[-]->	[-]->	Smart / List	Smart / List		
My Media	My Media	Display / Media	Display / Media		