| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | [ <>] | PICTURE FORMAT | Format |
| | ♪ | SOUND DUAL | Dual |
| | [ ] | ECO 3D | 3D |
| PAT | PAT | HOME SMART | Smart |
| PIP SEL | PIP Sel | PLAY MODE ▶ | Play |
| PIP POS | PIP Pos | ⏸ | Pause |
| PIP SIZE | PIP Size | ■ | Stop |
| AV | AV | TIMER AV | AV |
| PC | PC | APP MEDIA | Media |
| TV | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | 6 | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 |
| ZOOM | Zoom | ZOOM ⏏ | Eject |
| SWAP | Swap | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| SWAP | Swap | RETURN BACK | Back |
| PR- | PR- | CH − | Ch - |
| PR+ | PR+ | + CH | Ch + |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Up | | Up |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| | OK / Freeze | OK | Ok |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Info | Info | | |
| Menu | Menu | | |
| [+] | Options | | |
| [?] | D. Menu | | |
| [♦] | Subt | | |
| Red | Red | | |
| Green | Green | | |
| Yellow | Yellow | | |
| Blue | Blue | | |
| Text / Mix | Text | | |
| [≡x] | Exit | | |
| [:≡] | Guide | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |