| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | POWER | | Power |
| | TV | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| | VCR / AUX | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 |
| | VCR / AUX | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| | SLEEP | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | TV / AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | TUNER / BAND | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| | DVD / CD | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 |
| | DVD / CD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| CH | CH + | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| CH | CH - | CH PAGE - | CH- / Page- |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| VOLUME + | VOL + | VOL + | Vol + |
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| ≧10 | ≧10 / -/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| VOL - | VOL - | VOL - | Vol - |
| SKIP | SKIP PREV. | PRESET- | I<< / Preset- |
| SKIP | SKIP NEXT | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| SLOW/SEARCH | SLOW/SEARCH | TUNE- | << / Tune- |
| SEARCH | SLOW/SEARCH | TUNE+ | >> / Tune+ |
| STOP | STOP | HOLD | Stop / Hold |
| PAUSE | PAUSE | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| PLAY | PLAY | SLOW | Play / Slow |
| TOP MENU DIRECT NAVIGATOR | TOP MENU / DIR. NAV. | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| UP | UP | | Up |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| MENU / PLAY LIST | Menu / Home | AUDIO | Audio / Lang I/II |
| LEFT | Left | ZOOM | Zoom / Size |
| ENTER | OK | SETUP | Setup / OPT / |
| RIGHT | Right | MUTING | Mute / Dimmer |
| DISPLAY / TV VOL- | Display / Media | FL DISPLAY | Shift + Display / Media |
| DISPLAY / TV VOL- | Shift + Vol - | PAGE | Shift + CH+ / |
| DOWN | Down | GROUP | Shift + CH- / |
| RETURN / TV | Back / Return | REPEAT | Green / APP / Repeat |
| RETURN / TV | Shift + Vol + | PLAY MODE | Info / Angle |
| SUBWOOFER | Shift + Subtitle / EQ | TEST | Text / Goto |
| SFC | Blue / Prime Video / Random | CH. SELECT | Smart / List |
| C. FOCUS | TV/Radio / | QUICK REPLAY | Shift + OK |
| SUPER SRND. | Eject / Surround | SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| DOLBY PL. II | Sound / Title | | |
| Mix 2CH | Picture / Format | | |
| C. S. M | Red / Netflix / Search | | |
| POSITION MEMORY | Yellow / YouTube / Repeat | | |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Power AV | | Shift + Power |
| | Tv/ AV | | AV / Input / RDS |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | CH+ | | CH+ / Page+ |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | CH- | | CH- / Page- |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | ≧10 / -/-- | | Guide / EPG / -/-- |
| | Tv Vol - | | Vol - |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Tv Vol + | | Vol + |

| Original | | Sustituto | | Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Power | SHIFT + | Shift + Power | | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| AV SYSTEM | Power AV | | Power | | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 | | Play | SLOW | Play / Slow |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 | | | | |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 | | | | |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | | | |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | | | |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 | | | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | | | |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 | | | | |
| -/-- ≧10 | ≧10 / -/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | | | |
| SKIP | I << | PRESET- | I << / Preset- | | | | |
| SKIP | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ | | | | |
| SLOW/SE | << | TUNE- | << / Tune- | | | | |
| /SEARCH | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | | | |