Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Yellow	Yellow
Picture	Format	Blue	Blue
♪/Sound	Dual	[≡♦]/FP	TV/R
Set Up	Menu	[≡i]/Index	Smart
CH+	Ch +	[≡+]/Hold/Still	Options
CH-	Ch -	Tv/Text	Text
Up	Up	Direct Tv Rec	Rec
Down	Down	O|O	List
Right	Right	Aspect	3D
Left	Left	1	1
Vol +	Vol +	2	2
Vol -	Vol -	3	3
Mute	Mute	4	4
[+]	Info	5	5
Tv/AV	AV	6	6
Red	Red	7	7
Green	Green	8	8

Original		Sustituto		Original	Sustituto
9	9	9	9		
VCR 0	0/ VCR	0	0		
C	C	FAV PRE-CH	Pre Ch		
-/--	- / - -	-/-- GUIDE	Gui de		
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay		
	St op		St op		
	>>	>>	>>		
	<<	<<	<<		

Original		Sustituto	
DVD VCR	Power		Power
N	N	SETTINGS OPT	Options
RAMME	Programme+	+ CH	Ch +
PROGR	Programme-	CH −	Ch -
STR	STR	HOME SMART	Smart
HELP ?	?/Help	APP MEDIA	Media

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
DVD VCR	Power		Power
REC	Rec	REC MODE	Rec
II/I>			Pause
PROGR	Programme-	CH −	Ch -
RAMME	Programme+	+ CH	Ch +
HELP ?	?/Help	APP MEDIA	Media
STR	STR	HOME SMART	Smart
N	N	SETTINGS OPT	Options

Original	Sustituto