Mandis shop

Panasonic EUR501302

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV/AV	Tv/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
F	F	HOME MENU	Menu / Home
+	+	+ VOL	Vol +
-	-	VOL -	Vol -
	Up		Up
	Down		Down
N	N	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Sustituto	
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
R	R	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	[+]	HOLD	Stop / Hold