Original		Sustituto	
	Power		Power
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
FORMAT	[I<>I]/Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Home	HOME MENU	Menu / Home
SMART TV	Smart Tv	LIST SMART	Smart / List
LIST	List	MEDIA DISPLAY	Display / Media
LIST	List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
INFO	[i]/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left

Original		Sustituto	
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
ADJUST	Adjust	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Down		Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Back	RETURN BACK	Back / Return
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol +	VOL +	Vol +
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1.@	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2

Original		Sustituto		Original	Sustituto
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
Subtitle	Subtitle	SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	0	0		
Text	Text	TEXT	Text / Goto		