Mandis shop

Philips 242254900739

Original		Sustituto	
	Power		Power
TV/HDD	TV/ HDD	SEARCH TV/R	TV/ R
TUNER	Tuner	AD SUBT	Subt
CAM	CAM	PICTURE FORMAT	For mat
GUIDE	Gui de	GUIDE	Gui de
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
T/C	T/C	FAV PRE-CH	Pre Ch
BACK	Back	RETURN BACK	Back

Original		Sustituto	
MENU DISC	Di sc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BROWSER HDD	HDD/ Br owser	APP MEDIA	Medi a
STOP	St op		St op
PAUSE	Pause		Pause
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
DAY-	I <</ Day-		I <<
DAY+	>>I / Day+		>>I
REC	Rec	REC MODE	Rec
JUMP BACK	Back Jump		<<
JUMP FWD	FWD Jump		>>
CHANNEL +	Channel +	CH +	Ch +
CHANNEL -	Channel -	CH -	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Timer	AV		
Edit	Text		
Tv Vol +	Vol +		
Tv Vol -	Vol -		
Mute	Mute		
[i+]	Info		
System	Smart		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		