Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Sustituto	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol +	VOL	Vol +
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
VOL	Vol -	VOL	Vol -
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
OK	OK	OK	OK

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
EXIT	Exit	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear	TIMESHIFT	Timeshift	LIST / SMART	Smart / List
SUBTITLE	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ	TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /
INDEX	Index	ANGLE / INFO	Info / Angle				
SIZE	Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size				
REVEAL	Reveal	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top				
MIX	Mix	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /				
HOLD ⏯	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
HOLD ⏯	Pause/Hold	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze				
CANCEL ⏮	I<</Cancel	PRESET- ⏮	I<< / Preset-				
SUBPAGE ⏭	>>I/Subpage	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+				
EPG	EPG	-/-- / GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
FAV ■	FAV	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
FAV ■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
FAV- ⏪	<</FAV-	TUNE- ⏪	<< / Tune-				
FAV+ ⏩	>>/FAV+	TUNE+ ⏩	>> / Tune+				
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA / DISPLAY	Shift + Display / Media				
REC	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode				