Original	Sustituto	Original	Sustituto
PP	Back / Return	Mute	Mute / Dimmer
Power	Power	Left	Left
1	1	Up	Up
2	2	Right	Right
3	3	OK	OK
4	4	Down	Down
5	5	V -	Vol -
6	6	V +	Vol +
7	7	P -	CH- / Page-
8	8	P +	CH+ / Page+
9	9	Red / Sound	Red / Netflix / Search
P<P	Fav / Marker / PC	Red / Sound	Sound / Title
0	0	Green / Pictur	Green / APP / Repeat
--	Guide / EPG / -/--	Green / Pictur	Picture / Format
Menu [M]	Menu / Home	Yellow / Featur	Yellow / YouTube / Repeat
Info [i]	Info / Angle	Blue / Instal	Blue / Prime Video / Random
I-II	Audio / Lang I/II	Text	Text / Goto

Original		Sustituto		Original		Sustituto
	[≡o]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer			
	Hold	HOLD	Stop / Hold			
	[≡X]	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear			
	Mix / PIP Swap	LIST SMART	Smart / List			
PIP	PIP / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size			
▼PIP	PIP Down / [≡?]	PRESET-	I<< / Preset-			
PIP▲	PIP Up / Index	PRESET+	>>I / Preset+			
	[TV]	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /			
	[AV]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS			