Original		Sustituto	
Open/Close		Eject / Surround	SURROUND
Power		Power	
1		1	TV 1
2		2	DVD 2
3		3	CD - STB 3
Mute		Mute / Dimmer	DIMMER MUTE
4		4	VIDEO 4
5		5	TAPE 5
6		6	TUNER 6
Audio	AUDIO	Audio / Lang I/II	LANG I/II AUDIO
7		7	AUX - HDD 7
8		8	USB 8
9		9	BLUETOOTH 9
Subtitle	SUBTITLE	Subtitle / EQ	EQ SUBTITLE
0		0	HDMI - SAT 0
10+		Guide / EPG / -/--	-/-- GUIDE EPG
Goto		SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text / Goto

Original		Sustituto	
Auto/Angle	ANGLE AUTO	Info / Angle	ANGLE INFO
USB/Dev. List	DEV.LIST USB	SHIFT + 8	Shift + 8
Filelist	FILELIST	Smart / List	LIST SMART
Recall		Back / Return	RETURN BACK
Info/Display	DISPLAY INFO	Display / Media	MEDIA DISPLAY
Info/Display	DISPLAY INFO	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
Text/Title	TITLE EXT	GOTO TEXT	Text / Goto
DVD/DVB	DVD/DVB	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
View/Tv/Radio	TV/RADIO VIEW	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Repeat	REPEAT	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
CH+	CH+/▲	CH PAGE +	CH+ / Page+
Up	CH+/▲	▲	Up
Menu	MENU	HOME MENU	Menu / Home
Left/Vol -	VOL- ◀	◀	Left
Enter	ENTER	OK	OK
Right/Vol +	VOL+ ▶	▶	Right
PBC/EPG	EPG	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--

Original		Sustituto	
	CH-		CH- / Page-
	Down		Down
	Exit / Return		Exit / Cancel / Clear
	Red / Prog		Red / Netflix / Search
	Green / Clear		Green / APP / Repeat
	Green / Clear		Shift + Exit / Cancel / Clear
	Yellow / Setup		Setup / OPT /
	Yellow / Setup		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue / A-B		Blue / Prime Video / Random
	Blue / A-B		Shift + Yellow / YouTube /
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +
	Rec		Rec / Rec Mode
	Timeshift		Sleep / Timer
	Zoom		Zoom / Size
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze

Original		Sustituto	
	Stop		Stop / Hold
	FAV/Step		Fav / Marker / PC
	<</Page-		<< / Tune-
	>>/Page+		>> / Tune+
	I <<		I << / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	V-Mode		D.Menu / Top
	HDMI		Shift + 0
	Slow		Shift + Play /
	L/R		Sound / Title