Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
123 / keypad	Eject / Surround	Stop	Stop / Hold
Extra	D.Menu / Top	Rec	Rec / Rec Mode
Up	Up	<<	<< / Tune-
Left	Left	>>	>> / Tune+
OK	OK	I<<	I<< / Preset-
Right	Right	>>I	>>I / Preset+
Down	Down	S.Mode	Sound / Title
Return	Back / Return	AD	Audio / Lang I/II
Vol Up	Vol +	AD / Subt.	Subtitle / EQ
Home / Hub	Smart / List	Picture	Picture / Format
CH Up	CH+ / Page+	P.Size	Zoom / Size
Vol Down	Vol -	Sleep	Sleep / Timer
CH Down	CH- / Page-	Auto Prog	TV/Radio /
Play / Pause	Shift + Play /	Tools	Setup / OPT /
Mute	Mute / Dimmer	TTX/MIX	Text / Goto
Play	Play / Slow	Source	AV / Input / RDS

Original	Sustituto
Menu	Menu / Home
Info	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear
CH List	Display / Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Guide	Guide / EPG / -/--
0	0
Fav CH	Fav / Marker / PC
Search	SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube / Repeat

Original	Sustituto
Prime Video	SHIFT + Prime Video RANDOM — Shift + Blue / Prime
Rakuten Tv	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /
Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /
Still	SHIFT + STEP-FREEZE — Shift + Pause / Step /
Dual I-II	SHIFT + LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II
Add / Del	SHIFT + SURROUND — Shift + Eject / Surround
TV / DTV	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO — Shift + TV/Radio / Program
E-Manual	SHIFT + OK — Shift + OK
Media P.	SHIFT + MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media
-/--	SHIFT + GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/--
PRE-CH	SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat