Original	Sustituto	Original	Sustituto
TV	Display / Media	D. Menu	D. Menu / Top
Power	Power	TV / Radio	TV/Radio /
Source	AV / Input / RDS	<< REW	<< / Tune-
1	1	Stop	Stop / Hold
2	2	Play / Pause	Play / Slow
3	3	Play / Pause	Pause / Step / Freeze
4	4	FF >>	>> / Tune+
5	5	Vol +	Vol +
6	6	P +	CH+ / Page+
7	7	Mute	Mute / Dimmer
8	8	Vol -	Vol -
9	9	P -	CH- / Page-
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--	Menu	Menu / Home
0	0	Exit	Exit / Cancel / Clear
Pre-Ch	Fav / Marker / PC	Up	Up
TV / DTV	Shift + TV/Radio / Program	Left	Left
CH. Mgr.	Smart / List	Enter / OK	OK

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Right		Right		
	Down		Down		
	Guide		Guide / EPG / -/--		
	Info		Info / Angle		
	TTX / Mix		Text / Goto		
	Red		Red / Netflix / Search		
	Green		Green / APP / Repeat		
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue		Blue / Prime Video / Random		
	PIP		Picture / Format		
	Dual I-II		Audio / Lang I/II		
	Still		Shift + Pause / Step /		
	Subtitle		Subtitle / EQ		
	Text		Shift + Text /		
	Back		Back / Return		
	Alt		Setup / OPT /		
	APP		Shift + Green / APP / Repeat		