Mandis shop

Sony RMT-C205AD

Original		Sustituto	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
OPERATE	Operate		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
MODE	Mode	LIST SMART	Smart / List
0/10	0/10	HDMI - SAT 0	0
>10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home
TIMER/CLOCK	Timer/Clock	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer

Original		Sustituto	
TIMER/CLOCK	Timer/Clock	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
DISPLAY/ENTER	Display/Enter	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DISPLAY/ENTER	Display/Enter	OK	OK
	Vol -	VOL −	Vol -
	Play	SLOW ▶	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
BAND	Band	ANGLE INFO	Info / Angle
◀◀/−	<</Tune-	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶/+	>>/Tune+	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+

https://mandis.es/es/Sony/1363895-mando-sustituto-para-Sony-RMT-C205AD.htm