Original		Sustituto		Original		Sustituto	
CONTINUE	Continue Play	GOTO TEXT	Text / Goto	8 M	8	USB 8	8
PLAY MODE SHUFFLE	Shuffle Play Mod	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	9 N	9	BLUETOOTH 9	9
PROGRAM	Program Play	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	10 O	10	HDMI - SAT 0	0
MUSIC SCAN	Music Scan	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	11 P	11	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DISC SKIP	Disc Skip	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	12 Q	12	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DISC 1	Disc 1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	13 R	13	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
DISC 2	Disc2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	14 S	14	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DISC 3	Disc3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	15 T	15	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
DISC 4	Disc4	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	16 U	16	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
DISC 5	Disc5	LIST SMART	Smart / List	17 V	17	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
1 F	1	TV 1	1	18 W	18	SHIFT + USB 8	Shift + 8
2 G	2	DVD 2	2	19 X	19	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
3 H	3	CD - STB 3	3	20 Y	20	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
4 I	4	VIDEO 4	4	>20 Z	>20	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
5 J	5	TAPE 5	5	CHECK	Check	MEDIA DISPLAY	Display / Media
6 K	6	TUNER 6	6	CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
7 L	7	AUX - HDD 7	7	FILE	File	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio / Program

Original		Sustituto	
MEMO INPUT	Memo Input	ANGLE INFO	Info / Angle
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
ERASE	Erase	RETURN BACK	Back / Return
LEVEL FILE	Level File	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
A	Music Clip A		Up
B	Music Clip B		Down
C	Music Clip C		Right
D	Music Clip D		Left
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
FADER	Fader	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	I<< AMS	PRESET-	I<< / Preset-
	AMS >>I	PRESET+	>>I / Preset+
LINE OUT LEVEL +	Line Out Level +	VOL +	Vol +
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original		Sustituto	
	>>	TUNE+	>> / Tune+
LINE OUT LEVEL −	Line Out Level	VOL −	Vol -