Original		Sustituto	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
WIDE	Wide	FORMAT PICTURE	Picture / Format
POWER	Power		Power
THEATER	Theater	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
◀II/◀I	<</◀I/◀	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW ▶	Play / Slow
I▶/II▶	I>/II>/>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
SYNC MENU	Sync Menu	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
PREV I◀◀	I<<	PRESET- I◀◀	I<< / Preset-
STOP ■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
NEXT ▶▶I	>>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
i-MANUAL	i-Manual	GOTO TEXT	Text / Goto
SCENE	Scene	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
DVD MENU	Menu BD/DVD	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
CC/ SUBTITLE	CC/Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INTERNET WIDGETS	Internet Widgets	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List

Original		Sustituto	
INTERNET VIDEO	Internet Video	SURROUND ⏏	Eject / Surround
QRIOCITY	Qriocity	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
FAVORITES	Favorites	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up	▲	Up
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Left	◀	Left
	OK	OK	OK
	Right	▶	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down	▼	Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOME MENU	Home/Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Sustituto	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
·	·	SMART	Smart / List
0	0	0	0
ENT	ENT	EXIT	Exit / Cancel / Clear
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
CH+	CH+	CH + PAGE	CH+ / Page+
Muting	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Sustituto	
JUMP	Jump	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Input	AV / Input / RDS	Return	Back / Return
Power	Power	Down	Down
<<I / I< / I<<	<< / Tune-	Options	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	Home/Menu	Menu / Home
II>/I>/>>	>> / Tune+	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
I<<	I<< / Preset-	Blue	Blue / Prime Video / Random
Stop	Stop / Hold	Red	Red / Netflix / Search
>>I	>>I / Preset+	Green	Green / APP / Repeat
Top Menu	D.Menu / Top	1	1
Menu BD/DVD	Picture / Format	2	2
Favorites	Fav / Marker / PC	3	3
Guide	Guide / EPG / -/--	4	4
Up	Up	5	5
Display	Display / Media	6	6
Left	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right	Right	9	9

Original		Sustituto		Original		Sustituto
·	·	LIST SMART	Smart / List			
0	0	HDMI - SAT 0	0			
ENT	ENT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear			
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +			
CH +	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+			
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer			
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -			
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-			

Original		Sustituto	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
POWER	Power		Power
DVD MENU	Menu BD/DVD	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
FAVORITES	Favorites	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
HOME MENU	Home/Menu	HOME MENU	Menu / Home
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Sustituto	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
.	.	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
ENT	ENT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
Muting	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -	- VOL	Vol -
CH-	CH-	- CH PAGE	CH- / Page-
Jump	Jump	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Sustituto	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
POWER	Power		Power
◀◀/◀I	<</◀I/◀I	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
I▶▶/▶▶	I>/I>/>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
PREV ⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
NEXT ⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
DVD MENU	Menu BD/DVD	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
HOME MENU	Home/Menu	HOME MENU	Menu / Home
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Original		Sustituto	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
ENT	ENT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -