| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Open / Close | | Eject / Surround |
| | OSD | | Display / Media |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | Subtitle | | Subtitle / EQ |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | Angle | | Info / Angle |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | Language | | Audio / Lang I/II |
| | R/L | | Blue / Prime Video / Random |
| | 0 | | 0 |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | 10+ | | Guide / EPG / -/-- |
| | Setup | | Setup / OPT / |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Clear | | Exit / Cancel / Clear |
| | Prog | | TV/Radio / |
| | Time | | Sleep / Timer |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Enter | | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Title | | Sound / Title |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Default | | AV / Input / RDS |
| | << | | << / Tune- |
| | Play / Pause | | Play / Slow |
| | Play / Pause | | Pause / Step / Freeze |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| I << | I << / Preset- | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| >>I | >>I / Preset+ | | |
| N/F | Red / Netflix / Search | | |
| Repeat | Green / APP / Repeat | | |
| A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| zoom | Zoom / Size | | |
| Mode | D.Menu / Top | | |
| Step | Shift + Pause / Step / | | |
| Slow | Shift + Play / | | |
| Vol + | Vol + | | |
| Resume | Smart / List | | |
| PBC | Picture / Format | | |
| Return | Back / Return | | |
| Vol - | Vol - | | |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | Progr. | TV/Radio / |
| Audio Off | Mute / Dimmer | Top Menu | D.Menu / Top |
| Play | Play / Slow | Setup | Setup / OPT / |
| Pause | Pause / Step / Freeze | C/CH | Text / Goto |
| Stop | Stop / Hold | DVD/TV | AV / Input / RDS |
| Record | Rec / Rec Mode | Menu | Menu / Home |
| Rewind | << / Tune- | Menu Up | Up |
| F.Forward | >> / Tune+ | Angle | Info / Angle |
| Prev. | I<< / Preset- | Menu Left | Left |
| Next | >>I / Preset+ | OK Enter | OK |
| Title | Sound / Title | Menu Right | Right |
| Audio | Audio / Lang I/II | Pbc | Exit / Cancel / Clear |
| Subt. | Subtitle / EQ | Menu Down | Down |
| Open/Close | Eject / Surround | Return | Back / Return |
| Auto/Track | Picture / Format | Volume+ | Vol + |
| Zoom | Zoom / Size | Resume | Smart / List |
| Np | Sleep / Timer | Slow Up | CH+ / Page+ |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Volume- | Vol - | Rep/A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| Display | Display / Media | Shuffle | Blue / Prime Video / Random |
| Slow Down | CH- / Page- | Karaoke/Step | Shift + Pause / Step / |
| 1 | 1 | Echo+ | Shift + Up |
| 2 | 2 | Echo- | Shift + Down |
| 3 | 3 | 3D | Shift + 3 |
| 4 | 4 | Video | Shift + 4 |
| 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | | |
| +10 | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 | 0 | | |
| R/L | Fav / Marker / PC | | |
| Search | Red / Netflix / Search | | |
| Repeat/1/All | Green / APP / Repeat | | |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | Progr. | TV/Radio / |
| Audio Off | Mute / Dimmer | Top Menu | D.Menu / Top |
| Play | Play / Slow | Setup | Setup / OPT / |
| Pause | Pause / Step / Freeze | Resume | Text / Goto |
| Stop | Stop / Hold | DVD/TV | AV / Input / RDS |
| Record | Rec / Rec Mode | Menu | Menu / Home |
| Rewind | << / Tune- | Menu Up | Up |
| F.Forward | >> / Tune+ | Angle | Info / Angle |
| Prev. | I<< / Preset- | Menu Left | Left |
| Next | >>I / Preset+ | OK Enter | OK |
| Title | Sound / Title | Menu Right | Right |
| Lang | Audio / Lang I/II | Clear/00:00 | Exit / Cancel / Clear |
| Subt. | Subtitle / EQ | Menu Down | Down |
| Open/Close | Eject / Surround | Return | Back / Return |
| Auto/Track | Picture / Format | Volume+ | Vol + |
| Zoom | Zoom / Size | Mode | Smart / List |
| Pbc | Sleep / Timer | Slow Up | CH+ / Page+ |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Volume- | VOL – Vol - | Rep/A-B | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat |
| Display | MEDIA DISPLAY Display / Media | R/L | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random |
| Slow Down | CH PAGE – CH- / Page- | | |
| 1 | TV 1 1 | | |
| 2 | DVD 2 2 | | |
| 3 | CD-STB 3 3 | | |
| 4 | VIDEO 4 4 | | |
| 5 | TAPE 5 5 | | |
| 6 | TUNER 6 6 | | |
| 7 | AUX-HDD 7 7 | | |
| 8 | USB 8 8 | | |
| 9 | BLUETOOTH 9 9 | | |
| +10 | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 | HDMI-SAT 0 0 | | |
| C/CH | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | | |
| Np | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |
| Repeat/1/All | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |