| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Source | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| SUBTL | Subtl | AD SUBT | Subt |
| V+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| V- | Vol - | VOL − | Vol - |
| | -ISI- | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | -IPI- | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| P+ | P+ | + CH | Ch + |
| P- | P- | CH − | Ch - |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK SELECT | OK/Select | OK | Ok |
| DTV MENU | DTV Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| CALL | Call | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| ATV MENU | ATV Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| EXIT I/II | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| EXIT I/II | I/II | SOUND DUAL | Dual |
| QV | QV | ECO 3D | 3D |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| PAGE+ | Page+ | >> | >> |

| Original | | Sustituto | | Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGE- | Page- | << | << | | | | |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info | | | | |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text | | | | |
| MIX | Mix | SEARCH TV/R | TV/R | | | | |
| SIZE | [ ] / Size | PICTURE FORMAT | Format | | | | |
| INDEX | Index | DISC NAV LIST | List | | | | |
| HOLD | Hold | APP MEDIA | Media | | | | |
| REVEAL | Reveal | SETTINGS OPT | Options | | | | |
| CANCEL | Cancel | RETURN BACK | Back | | | | |
| SUBPAGE | Subpage | ZOOM ⏏ | Eject | | | | |
| | Red | A | Red | | | | |
| | Green | B | Green | | | | |
| | Yellow | C | Yellow | | | | |
| | Blue | D | Blue | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |