Original		Sustituto	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
amazon	Amazon	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
NETFLIX	Netflix	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
iHeart RADIO	iHeart Radio	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
CC	CC	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
●	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
▲	Up		Up
◀	Left		Left

Original		Sustituto	
OK	OK	OK	OK
▶	Right		Right
▼	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
	\/	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	[ ]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PIC	PIC	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Original		Sustituto	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
ENTER	Enter	SMART	Smart / List
0	0	0	0
—	--	TEXT	Text / Goto

Original	Sustituto