Mandis shop

Yamaha WY92710

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CD	CD	1	1
iPod	iPod	2	2
AUX	AUX	3	3
TUNER	Tuner	4	4
USB	USB	6	6
FOLDER	Folder Down	CH −	Ch -
FOLDER	Folder Up	+ CH	Ch +
	←		<<
	→		>>
MENU	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Sustituto	
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Stop		Stop
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
	Back	RETURN BACK	Back
	X	APP MEDIA	Media
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TUNING	<< Tuning	A	Red
TUNING	Tuning >>	B	Green
	< Preset	C	Yellow
MEMORY PRESET	Memory	SEARCH TV/R	TV/R
	Preset >	D	Blue

https://mandis.es/es/Yamaha/1503267-mando-sustitucion-para-Yamaha-WY92710-WY92710.htm