Original	Rechange
POWER	Power
INFO	Info / Angle
HDMI CONTROL	Smart / List
SLEEP	Sleep / Timer
SCREEN	Picture / Format
SOURCE	AV / Input / RDS
PRESETS	Setup / OPT /
1	1
2	2
3	3
ZOOM/RED/▲	Zoom / Size
ZOOM/RED/▲	Shift + CH+ /
ZOOM/RED/▲	Red / Netflix / Search
4	4
5	5
6	6
REPEAT/GREEN/▼	Shift + CH- / Page-

Original	Rechange
REPEAT/GREEN/▼	Green / APP / Repeat
7	7
8	8
9	9
ROOT/YELLOW	Yellow / YouTube / Repeat
RETURN	Back / Return
0	0
MENU	Menu / Home
TITLE/BLUE	Sound / Title
TITLE/BLUE	Blue / Prime Video / Random
UP	Up
LEFT	Left
OK/SELECT	OK
RIGHT	Right
DOWN	Down
P+	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-

Original		Rechange	
V-		VOL	Vol-
V+		VOL	Vol+
FAV		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
LANG		LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUTE		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SWAP/↔		SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
EPG		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
[*] / [··]		TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TEXT		GOTO TEXT	Text / Goto
C		CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY		MEDIA DISPLAY	Display / Media
ANGLE		SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
SEARCH MODE		SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
REC		REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP		HOLD	Stop / Hold
PLAY		SLOW	Play / Slow

Original		Rechange	
PAUSE		STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
<<		TUNE-	<< / Tune-
>>		TUNE+	>> / Tune+
I<<		PRESET-	I<< / Preset-
>>I		PRESET+	>>I / Preset+