| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | 9 wxyz | 9 |
| ↩ | Shift + Smart / List | TV | TV/Radio / |
| ☼*/Ö | Shift + Display / Media | 0 | 0 |
| ☼²/♀ | Shift + Red / Netflix / | ↔ | Shift + Back / Return |
| SOURCE | AV / Input / RDS | TV GUIDE | Guide / EPG / -/-- |
| PRESETS | Smart / List | [≡] | Text / Goto |
| ┼┼┼ | Setup / OPT / | MENU | Menu / Home |
| ♫/☺◘ | Display / Media | Q.MENU | D.Menu / Top |
| SLEEP | Sleep / Timer | UP | Up |
| 1 . /@ | 1 | LEFT | Left |
| 2 abc | 2 | OK | OK |
| 3 def | 3 | RIGHT | Right |
| 4 ghi | 4 | DOWN | Down |
| 5 jkl | 5 | BACK | Back / Return |
| 6 mno | 6 | ☼ | Picture / Format |
| 7 pqrs | 7 | EXIT | Exit / Cancel / Clear |
| 8 tuv | 8 | ☼FAV | Fav / Marker / PC |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| VOL+ | Vol + | BLUE | Blue / Prime Video / Random |
| MUTE | Mute / Dimmer | | |
| P+ | CH+ / Page+ | | |
| VOL- | Vol - | | |
| INFO | Info / Angle | | |
| P- | CH- / Page- | | |
| REC | Rec / Rec Mode | | |
| PLAY | Play / Slow | | |
| PAUSE | Pause / Step / Freeze | | |
| STOP | Stop / Hold | | |
| LANG. | Audio / Lang I/II | | |
| << | << / Tune- | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| [≡]... | Sound / Title | | |
| RED | Red / Netflix / Search | | |
| GREEN | Green / APP / Repeat | | |
| YELLOW | Yellow / YouTube / Repeat | | |