Original		Rechange	
	Power		Power
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P+	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Rechange	
V-	Vol -	VOL -	Vol -
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
P-	PR-	CH PAGE -	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
Q. MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	EXit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	World	LIST SMART	Smart / List
	Camera/Music/Ph	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
*/o	*/o	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Games	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original	Rechange	Original	Rechange
[≡] / Text	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Lang	Audio / Lang I/II		
[≡]. .	Subtitle / EQ		
[-O-]	Zoom / Size		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		