Original	Rechange
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
TV / DVB-T	Smart / List
Line	AV / Input / RDS
Display	Display / Media
[≡] / TXT	Text / Goto
PIP On/Off	Shift + 1
PIP Swap	Shift + 4
PIP Source	Shift + 2
PIP Sound	Shift + 3
1	1
2	2
3	3
Vol +	Vol +
4	4
5	5
6	6

Original	Rechange
Vol -	Vol -
7	7
8	8
9	9
Prog+	CH+ / Page+
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
PRE	Fav / Marker / PC
Prog-	CH- / Page-
MS	Back / Return
Still	Shift + Pause / Step /
Sleep	Sleep / Timer
TV Menu	Menu / Home
P.STD	Picture / Format
Up/P+	Up
S.STD	Sound / Title
Left/Vol -	Left

Original	Rechange
Enter	OK
Right / Vol +	Right
P. Size	SHIFT + SIZE ZOOM — Shift + Zoom /
Down / P-	Down
Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
Open/Close	SURROUND — Eject / Surround
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode
Stop	HOLD — Stop / Hold
Play	SLOW — Play / Slow
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
<<| < Slow	TUNE- — << / Tune-
Slow >| >>	TUNE+ — >> / Tune+
I <<| ⊲ Step	PRESET- — I<< / Preset-
Step I >| >>I	PRESET+ — >>I / Preset+
Red / Setup	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Red / Setup	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP — Shift + Setup / OPT / Tools
Green / Input	APP REPEAT — Green / APP / Repeat

Original	Rechange
Green / Input	SHIFT + RDS AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS
Yellow / Title	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / Title	SHIFT + TITLE SOUND — Shift + Sound / Title
Blue / Menu	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
Blue / Menu	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
Repeat	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /
[≡i] / A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube /
[/ ≡] / Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
[≡♦] / Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
[≡?] / Goto	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /
[≡+] / Program/Me	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
[⇐≡] / List / Angle	SHIFT + LIST SMART — Shift + Smart / List
[⇐≡] / List / Angle	ANGLE INFO — Info / Angle
[≡>] / Bookmark/O	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
[≡o] / Zoom/EPG	SHIFT + -/-- GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/--
[≡o] / Zoom/EPG	SIZE ZOOM — Zoom / Size
[≡X] / Cancel / i	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL — Shift + Exit / Cancel / Clear