Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	↑/ FF		>>
	↓/ REW		<<
	Menu		Menu
	Exit		Exit
	List/ OK		Ok

Original		Rechange	
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Program+		Ch +
	Program-		Ch -
	Info		Info
	Tv/ Radio		TV/ R
	EPG		Guide
	AV/ TV		AV
	UHF		Smart
	PAL/ NTSC		Format
	←PR		Back
	Rec		Rec
	Stop		Stop

Original	Rechange	Original	Rechange
Play	Play		
Pause	Pause		
II	3D		
Red/Audio	Red		
Green/Position	Green		
Yellow	Yellow		
[...]	Subt		
Blue	Blue		
Audio L/R	Dual		
FN	Media		
↵/SAT	Text		
·/FAV	Pre Ch		