Original		Rechange	
	POWER		Power
	INFO		Info / Angle
	HDMI CONTROL		Shift + 0
	SLEEP		Sleep / Timer
	SCREEN		Picture / Format
	SOURCE		AV / Input / RDS
	PRESETS		Setup / OPT /
	1		1
	2		2
	3		3
	ZOOM/RED/▲		Zoom / Size
	ZOOM/RED/▲		Shift + CH+ /
	ZOOM/RED/▲		Red / Netflix / Search
	4		4
	5		5
	6		6
	REPEAT/GREEN/▼		Green / APP / Repeat

Original		Rechange	
	REPEAT/GREEN/▼		Shift + CH- /
	7		7
	8		8
	9		9
	ROOT/YELLOW		Yellow / YouTube / Repeat
	RETURN		Back / Return
	0		0
	MENU		Menu / Home
	TITLE/BLUE		Blue / Prime Video / Random
	TITLE/BLUE		Sound / Title
	UP		Up
	LEFT		Left
	OK/SELECT		OK
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-

Original		Rechange	
V+	VOL +	Vol +	
V-	VOL -	Vol -	
FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	
LANG	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	
SUBTITLE	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	
MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	
SWAP/↔	LIST SMART	Smart / List	
EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	
-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--	
TEXT	GOTO TEXT	Text / Goto	
C	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	
DISPLAY	MEDIA DISPLAY	Display / Media	
ANGLE	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle	
SEARCH MODE	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /	
REC	REC MODE	Rec / Rec Mode	
STOP	HOLD	Stop / Hold	
PLAY	SLOW	Play / Slow	

Original	Rechange	
PAUSE	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
<<	TUNE-	<< / Tune-
>>	TUNE+	>> / Tune+
I<<	PRESET-	I<< / Preset-
>>I	PRESET+	>>I / Preset+