Original		Rechange	
Power	Power	Power	Power
Source	AV / Input / RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV	TV/Radio /	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
Recall	Fav / Marker / PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
V+	Vol+	+ VOL	Vol+
Mute	Mute / Dimmer	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Rechange	
V-	V-	VOL −	Vol-
World/Internet	World/Internet	LIST SMART	Smart / List
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Q.Menu	Q.Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	Right
Down	Down	Down	Down
Back	Back	RETURN BACK	Back / Return
Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
Music/Camera	Music/Camera	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV Guide	TV Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
*/O	*/O	SHIFT + TV 1	Shift + 1
*/Q	*/Q	SHIFT + DVD 2	Shift + 2

Original	Rechange	Original	Rechange
[≡]/Text	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Lang	Audio / Lang I/II		
[≡]..	Sound / Title		
[-O-]	Setup / OPT /		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		