| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power DVD | SHIFT + Power | 5 DVD | TAPE 5 |
| Power | Power | 5 Tuner | SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5 |
| Sleep | TIMER SLEEP — Sleep / Timer | 6 DVD | TUNER 6 |
| DVD | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random | Dual Mono | SURROUND — Eject / Surround |
| Tuner | PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio / | 6 Tuner | SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6 |
| 1 DVD | TV 1 | 7 DVD | AUX - HDD 7 |
| 2CH | EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ | Audio | LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II |
| 1 Tuner | SHIFT + TV 1 — Shift + 1 | 7 Tuner | SHIFT + AUX - HDD 7 — Shift + 7 |
| 2 DVD | DVD 2 | 8 DVD | USB 8 |
| A.F.D. | LIST SMART — Smart / List | Angle | ANGLE INFO — Info / Angle |
| 2 Tuner | SHIFT + DVD 2 — Shift + 2 | 8 Tuner | SHIFT + USB 8 — Shift + 8 |
| 3 DVD | CD - STB 3 | 9 DVD | BLUETOOTH 9 |
| Movie | SIZE ZOOM — Zoom / Size | Jump / Time | SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer |
| 3 Tuner | SHIFT + CD - STB 3 — Shift + 3 | 9 Tuner | SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9 |
| Music | TITLE SOUND — Sound / Title | Preset / CH/D. Skip + DVD | CH+ — CH+ / Page+ |
| 4 DVD | VIDEO 4 | Preset / CH/D. Skip + Tuner | SHIFT + PRESET+ — Shift + >>I / Preset+ |
| 4 Tuner | SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4 | 0/10 DVD | HDMI - SAT 0 |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| I << DVD | I << / Preset- | AV Menu | AV / Input / RDS |
| 0 / 10 Tuner | Shift + 0 | Muting | Mute / Dimmer |
| >10 / 11 / Subti DVD | Guide / EPG / -/-- | Up (Main Menu) | Up |
| >>I DVD | >>I / Preset+ | Up (AV Menu / Top Menu) | Shift + Up |
| 12 / Enter DVD | Fav / Marker / PC | Master Vol + | Vol + |
| Preset/CH/D.Skip DVD | CH- / Page- | Left (Main Menu) | Left |
| Preset/CH/D.Skip Tuner | Shift + I << / Preset- | Left (AV Menu / Top Menu) | Shift + Left |
| << / Shift DVD | << / Tune- | OK (Main Menu) | OK |
| << / Shift Tuner | Shift + << / | OK (AV Menu / Top Menu) | Shift + OK |
| >> / D.Tuning | >> / Tune+ | Right (Main Menu) | Right |
| Clear | Exit / Cancel / Clear | Right (AV Menu / Top Menu) | Shift + Right |
| >> / D. Tuning Tuner | Shift + >> / | Display DVD | Display / Media |
| -/-- / Disc / Se Mode | Shift + Guide / EPG / -/-- | Display Tuner | Shift + Display / Media |
| Play DVD | Play / Slow | Down (Main | Down |
| Pause DVD | Pause / Step / Freeze | Down (AV Menu / Top Menu) | Shift + Down |
| Stop DVD | Stop / Hold | Return / Exit | Back / Return |
| Top Menu / Guide | D.Menu / Top Menu | Master Vol - | Vol - |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| MAIN MENU | Main Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| WIDE | Wide | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| TEST TONE | Test Tone | GOTO TEXT | Text / Goto |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |

| Original | | Rechange | | Original | | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV I/⏻ | TV Power | | Power | | | |
| TV VOL | TV Vol + | | Vol + | | | |
| | TV Vol - | | Vol - | | | |
| TV CH | TV CH + | | CH+ / Page+ | | | |
| | TV CH - | | CH- / Page- | | | |
| TV/ VIDEO | TV / Vi deo | RDS AV INPUT | AV / I nput / RDS | | | |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power CD | Power | 7 MD/Tape | Shift + 7 |
| Power MD/Tape | Shift + Power | 8 CD | 8 |
| MD / Tape | Green / APP / Repeat | 8 MD/Tape | Shift + 8 |
| CD | Yellow / YouTube / Repeat | Jump / Time CD | Sleep / Timer |
| 1 CD | 1 | 9 CD | 9 |
| 1 MD/Tape | Shift + 1 | Jump / Time | Shift + Sleep / Timer |
| 2 CD | 2 | 9 MD/Tape | Shift + 9 |
| 2 MD/Tape | Shift + 2 | Preset/CH/D.Skip + CD | CH+ / Page+ |
| 3 CD | 3 | Preset/CH/D.Skip + MD/Tape | Shift + CH+ / |
| 3 MD/Tape | Shift + 3 | 0 / 10 CD | 0 |
| 4 CD | 4 | I<< CD | I<< / Preset- |
| 4 MD/Tape | Shift + 4 | 0 / 10 MD/Tape | Shift + 0 |
| 5 CD | 5 | > 10 / 11 | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 5 MD/Tape | Shift + 5 | I<< MD/Tape | Shift + I<< / Preset- |
| 6 CD | 6 | > 10 / 11 / Subtitle CD | Guide / EPG / -/-- |
| 6 MD/Tape | Shift + 6 | >>I / Subtitle C | >>I / Preset+ |
| 7 CD | 7 | >>I MD/Tape | Shift + >>I / Preset+ |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| 12 CD | Fav / Marker / PC | | |
| Preset / CH / D. Skip CD | CH- / Page- | | |
| Preset / CH / D. Skip MD/Tape | Shift + CH- / | | |
| << MD/Tape | << / Tune- | | |
| Clear CD | Exit / Cancel / Clear | | |
| >> MD/Tape | >> / Tune+ | | |
| -/-- / Disc C | Smart / List | | |
| Play CD | Play / Slow | | |
| Play MD/Tape | Shift + Play / | | |
| Pause CD | Pause / Step / Freeze | | |
| Pause MD/Tape | Shift + Pause / Step / | | |
| Stop CD | Stop / Hold | | |
| Stop MD/Tape | Shift + Stop / | | |
| Enter MD/Tape | OK | | |
| Display CD | Display / Media | | |
| Display | Shift + Display / Media | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Power Video 1 | Power |
| Power Video 2 | Shift + Power |
| Video 1 | Red / Netflix / Search |
| Video 2 | Green / APP / Repeat |
| 1 Video 1 | 1 |
| 1 Video 2 | Shift + 1 |
| 2 Video 1 | 2 |
| 2 Video 2 | Shift + 2 |
| 3 Video 1 | 3 |
| 3 Video 2 | Shift + 3 |
| 4 Video 1 | 4 |
| 4 Video 2 | Shift + 4 |
| 5 Video 1 | 5 |
| 5 Video 2 | Shift + 5 |
| 6 Video 1 | 6 |
| 6 Video 2 | Shift + 6 |
| 7 Video 1 | 7 |

| Original | Rechange |
|---|---|
| 7 Video 2 | Shift + 7 |
| 8 Video 1 | 8 |
| 8 Video 2 | Shift + 8 |
| 9 Video 1 | 9 |
| 9 Video 2 | Shift + 9 |
| Preset/CH/D.Skip + Video 1 | CH+ / Page+ |
| Preset/CH/D.Skip + Video 2 | Shift + CH+ / |
| 0 / 10 Video 1 | 0 |
| I<< Video 1 | I<< / Preset- |
| 0 / 10 Video 2 | Shift + 0 |
| I<< Video 2 | Shift + I<< / Preset- |
| >10 / 11 Video | Guide / EPG / -/-- |
| >>I Video 1 | >>I / Preset+ |
| >10 / 11 Video | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| >>I Video 2 | Shift + >>I / Preset+ |
| Preset/CH/D.Skip Video 1 | CH- / Page- |
| Preset/CH/D.Skip Video 2 | Shift + CH- / Page- |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| ANT Video 1 | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| << Video 1 | << / Tune- | | |
| << Video 2 | Shift + << / | | |
| ANT Video 2 | Blue / Prime Video / Random | | |
| >> Video 1 | >> / Tune+ | | |
| >> Video 2 | Shift + >> / | | |
| Play Video 1 | Play / Slow | | |
| Play Video 2 | Shift + Play / | | |
| Pause Video 1 | Pause / Step / Freeze | | |
| Pause Video 2 | Shift + Pause / Step / | | |
| Stop Video 1 | Stop / Hold | | |
| Stop Video 2 | Shift + Stop / | | |
| Enter Video 1 | OK | | |
| Enter Video 2 | Shift + OK | | |
| Display Video | Display / Media | | |
| Display Video | Shift + Display / Media | | |