Original		Rechange	
	Power		Power
	DVD		Guide
	VCR		Pre Ch
	Eject/Open/Close		Eject
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Clear		Exit
	Av Input		AV
	<</Backward		<<

Original		Rechange	
	>>/Forward		>>
	I<< Skip		I<<
	>>I Skip		>>I
	Pause/Step		Pause
	Play		Play
	Stop		Stop
	Rec		Rec
	Home		Smart
	Disc Menu List		Menu
	Display		Info
	Return		Back
	PR/CH Up/TRK+		Up
	PR/CH		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		Ok
	O))/Audio		Dual

Original	Rechange
[...]/Subtitl	Subt
Zoom	Shift + Eject
I.Skip	Text
Rec Mode	Shift + Rec
Dubbing	Format
Title	Options
Marker	3D
Play Mode	Shift + Play
Thumbnail	Sleep
CHP. ADD	List
- Search	Shift + TV/R
Tv/VCR	TV/R
Power Tv	Shift + Power
AV Input Tv	Media
PR/CH + Tv	Ch +
PR/CH - Tv	Ch -
Vol + Tv	Vol +

Original	Rechange
Vol - Tv	Vol -