| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| TV/RAD | TV / Rad | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| Q.MENU | Q. Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Up | | Up |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| RETURN EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| RETURN EXIT | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| AV MODE | AV Mode | SURROUND | Eject / Surround |
| AV MODE | AV Mode | SHIFT + RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS |
| MARK FAV | Fav / Mark | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| - VOL | Vol - | - VOL | Vol - |
| P | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| P | P - | - CH PAGE | CH- / Page- |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| Q.VIEW | Q. View | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Text | Text / Goto | | |
| T. Opt | Setup / OPT / | | |
| SIMPLink | Picture / Format | | |
| I<< | I<< / Preset- | | |
| << | << / Tune- | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| >>I | >>I / Preset+ | | |
| Subtitles | Subtitle / EQ | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| OK | OK | OK | OK |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| P | Page + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| P | Page - | CH PAGE - | CH- / Page- |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |