Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Input Select		AV
	Guide		Guide
	Exit		Exit
	i / Status		Info
	Function Menu		Menu
	Direct Navigator / Pop-Up Menu		List

Original		Rechange	
	Option		Options
	Back/ Return		Back
	Play/ x1.3		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	>>		>>
	<<		<<
	OK		Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right / I >		Right
	Left / <I		Left
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow

Original		Rechange	
	Blue	D	Blue
REC	Rec	REC MODE	Rec
VIERA CAST	Cast/Vieta	FAV PRE-CH	Pre Ch
S	S/Skipe	HOME SMART	Smart
TEXT	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text
STTL	[≡♦]/Sttl	AD SUBT	Subt
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SEARCH TV/R	TV/R
EXT LINK	Ext Link	PICTURE FORMAT	Format
PROG/CHECK	Prog/Check	PROG SLEEP	Sleep
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
CHAPTER	Chapter	SOUND DUAL	Dual
TIME SLIP	Time Slip	ECO 3D	3D
MANU -10s	Manual Skip -10s	SHIFT + ◀	Shift + Left
PAGE CH	CH+	+ CH	Ch +
AL SKIP +60s	Manual Skip +60s	SHIFT + ▶	Shift + Right
CH	CH-	CH −	Ch -

Original		Rechange	
TV	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
INPUT AV	Av Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
CH	CH+ Tv	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
CH	CH- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
VOL	Vol - Tv	VOL −	Vol -
DEL	DEL	MUTE	Mute
DRIVE SELECT	Drive Select	APP MEDIA	Media