Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
Mute	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Display	Display	DISPLAY INFO	Info
Recall	Recall	RETURN BACK	Back
Setup	Setup	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
Source	Source	TIMER AV	AV

Original		Rechange	
Audio	Audio	SOUND DUAL	Dual
Subtitle S.Title	Subtitle	AD SUBT	Subt
Ch.List	CH. List	DISC NAV LIST	List
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	Ok	OK	Ok
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
Cancel Exit	Exit / Cancel	CLEAR EXIT	Exit
S.Mode	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
P.Mode	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
Page+ CH	CH+ / Page+	CH +	Ch +
CH Page-	CH- / Page-	CH -	Ch -
GOTO	Red / Goto	A	Red

Original		Rechange	
A-B	Green/ A-B	B	Green
REPEAT	Yellow/ Repeat	C	Yellow
ANGLE	Blue/ Angle	D	Blue
Record	Record	REC MODE	Rec
Rec.List	Rec. List	HOME SMART	Smart
TV/Radio	TV/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
Scaler	Scaler	ECO 3D	3D
▶/II Reveal	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶/II Reveal	Pause/ Reveal	II	Pause
■ Index	Stop/ Index	■	Stop
⏮/◀◀ Mix	I <<	<<	I <<
⏮/◀◀ Mix	<</ Mix	<<	<<
▶▶/⏭ Text	>>I	>>I	>>I
▶▶/⏭ Text	>>	>>	>>
▶▶/⏭ Text	Text	REPEAT TEXT	Text
DVD-Menu S.Page	S. Page /	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Title Hold	Hold/ Title	APP MEDIA	Media

Original		Rechange	
Zoom+ Size	Zoom+/ Size	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
Zoom-	Zoom-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
Eject	Eject	ZOOM ⏏	Eject
Sleep	Sleep	PROG SLEEP	Sleep